



Isporučenu robu je potrebno vizuelno proveriti, da li je potpuna i neoštećena. Proverite vlagu robe! Nedostatke je potrebno zabeležiti na tovarnom listu koji potpisujete, i odmah prijaviti nadležnom prodajnom mestu, u pisanom obliku, i u skladu sa opštim uslovima prodaje i isporuke. Ako se kasnije u pakovanju pokažu nedostaci koje nije bilo moguće primetiti za vreme isporuke, ovu činjenicu je potrebno prijaviti čim je primetite, bez odlaganja, u suprotnom se roba smatra za odobrenu uprkos ovom nedostatku. Polaganje kranom mora da se vrši uz pomoć sajli za podizanje tereta. Sajle je potrebno okačiti za drvene palete. Kratka pakovanja do 6 m se mogu podizati i spuštati i uz pomoć viljuškara, na odgovarajući način i sa zaštićenim viljuškama (npr. gumenim podlogama). Izuzetak čine profilni limovi koji su presvučeni zaštitnom folijom, a koje je moguće podizati samo uz pomoć sajli. U slučaju pakovanja dužih od 6 m postoji opasnost izvijanja ili savijanja! Kako bi se ovo sprečilo, na građevini je potrebno koristiti dostatan broj sajli za podizanje uz nosače putanje kрана ili u traverzima. Za vreme podizanja pakovanja treba paziti na ravnotežu. Ivice pakovanja je potrebno štititi sa gornje strane npr. drvenim letvama.

Pakete treba na gradilištu skladištiti u uzdužnom smeru nakoso, kako bi kišnica mogla da otiče. Ako se ne budu koristili odmah, preporučeno je pokriti ih vetranom plahtom od prirodnog materijala (ne plastičnom folijom). Možete staviti maksimalno dva pakovanja na sebe. Treba paziti, da transportne daske leže na sebi. Kada vlaga reaguje bez dostatnog dovoda vazduha, tokom nekoliko dana se na pocinkovanim delovima pojavljuje „bela rđa“. Kod aluminijumskih delova morate da proverite, da li je aluminijum hladan na dodir! Ako jeste, skladištite delove u hladnom zatvorenom prostoru bez promaje, kako bi aluminijum mogao da se polako zagreva. U slučaju da tako ne uradite, na aluminijumu će se pojaviti „crna bunarska korozija“! Šta više, na materijalima koji su dodatno premazani plastičnim slojem, može nakon dugog vremena neispravnog skladištenja doći do stvaranja korozije metalnog sloja. Ne pružamo nikakvu garanciju za ovakve štete. Elemente otvorenih paketa treba posle završavanja posla obezbediti, za slučaj oluje. Opteretiti nije dovoljno. Morate pričvrstiti uz pomoć užadi ili kanapa. Za vreme montaže na krovu i spoljašnjim ivicama građevine je potrebno postupati po važećim propisima! Rukovanje ili prenošenje na građevini se može vršiti samo uz pomoć sajli za podizanje, kako bi se zaštitili plastični premazi ili slojevi od pređe.

Zalepljene zaštitne folije treba ukoniti odmah nakon montaže, najkasnije četiri nedelje od isporuke. Zaštitnu foliju je potrebno štititi od UV zračenja. Na ekstremnim temperaturama (višim od +25 C° i nižim od +1 C°) se zaštitne folije više ne mogu ukloniti. Ovo važi i za ravne krovove! Ekološke PE folije možete likvidirati bez problema.

Opšte rečeno, za vreme montaže profilnih limova i sendvič panela bi trebalo da se radi samo u radnim rukavicama. Građevinski elementi s metalnom površinom i elementi od golog aluminijuma se moraju polagati u istom uzdužnom smeru! Vidite strelicu smera (uzdužni smer) i prenesite je na sve elemente!

Pratite naše montažne preporuke i direktive struke.

